


## Nuove istruzioni utilizzo telefoni IP.


Rispetto al precedente sistema, sul display del telefono compaiono le funzioni in base all'utilizzo che se ne sta facendo.




A riposo il telefono permette di effettuare la deviazione. Per deviare il proprio interno verso un altro apparecchio, premere il tasto DEVIA, digitare l'interno su cui deviare e premere di nuovo il tasto DEVIA. Sul display compare la scritta DEVIAZIONE. Per disattivare premere il tasto DEVIA e il tasto Annulla. La funzione virtual non è attiva,

Durante una chiamata, per effettuare la trasferta verso un altro interno, sul display appare come prima il tasto TRASF. Premere il tasto corrispondente alla scritta TRASF. , digitare l'interno e premere ancora TRASF. , o attendere la risposta, annunciare e premere TRASF. Per riprendere la chiamata, se non la si vuole trasferire, premere il tasto .

Per rispondere a chiamate dirette ad altri interni facenti parte dello stesso gruppo, premere il tasto il tasto RISP che appare alzando il ricevitore.

Per mettere il attesa premere il tasto . Per riprendere premere il tasto .

Per ripetere l'ultimo numero alzare il ricevitore e premere il tasto .

Premendo il tasto  si accedono ad alcune funzioni del telefono: spostandosi tra i menù con i tasti   si può cambiare la suoneria, il volume, ecc.

Per assistenza chiamare l'interno 2529 o mandare una e-mail ad [assistenza.telefonica@unibg.it](mailto:assistenza.telefonica@unibg.it).